



**Bemerkungen / NOTES :**

- Dargestellte Ausführung: Antennenmontage unten.  
 INTERWIRING AS SHOWN IS FOR A BOTTOM MOUNTED ANTENNA
- Alle Leitungen zwischen AD 3502 und CU 3502 dürfen nicht länger sein als 10m!  
 ALL WIRES BETWEEN AD3502 AND CU3502 MUST NOT BE LONGER THAN 10m!
- ② Antennenmontage oben: Kabelanschluß von P2001/8 an P2001/7 legen.  
 Abschirmkabelanschlüsse P2001/3 und P2001/4 vertauschen.  
 FOR TOP MOUNTED ANTENNA CHANGE SOLDERING CONNECTIONS FROM P2001/8 TO P2001/7.  
 INTERCHANGE SHIELD CABLE CONNECTIONS FROM P2001/3 TO P2001/4.
- ③ RG58A/U, oder anderes gleichwertiges 50 Ohm Koaxkabel verwenden.  
 USE RG58A/U, OR OTHER EQUIVALENT 50 OHM COAXIAL CABLE
- ④ Sicherung kann entfallen, wenn der Converter gegen Überlast geschützt ist.  
 FUSE IS NOT REQUIRED IF CONVERTER IS PROTECTED AGAINST OVERLOAD.
- ⑤ Alle nicht bezeichneten Kabel AWG22.  
 UNLESS OTHERWISE NOTED: ALL WIRES ARE TO BE AWG22.

Fig. 2-13 Interwiring of ADF Receiver AD 3502-(), Control Unit CU 3502-(3) Antenna AN 3500 and Converter AC 3503-8()