



Bemerkungen / NOTES :

- Dargestellte Ausführung: Antennenmontage unten.  
 INTERWIRING AS SHOWN IS FOR A BOTTOM MOUNTED ANTENNA
- ② Antennenmontage oben: Kabelanschluß von P1/8 an P1/7 legen.  
 Abschirmkabelanschlüsse P1/3 und P1/4 vertauschen.  
 FOR TOP MOUNTED ANTENNA CHANGE SOLDERING CONNECTIONS FROM P1/8 TO P1/7.  
 INTERCHANGE SHIELD CABLE CONNECTIONS FROM P1/3 TO P1/4.
- ③ RG58A/U, oder anderes gleichwertiges 50 Ohm Koaxkabel verwenden.  
 USE RG58A/U, OR OTHER EQUIVALENT 50 OHM COAXIAL CABLE
- ④ Sicherung kann entfallen, wenn der Converter gegen Überlast geschützt ist.  
 FUSE IS NOT REQUIRED IF CONVERTER IS PROTECTED AGAINST OVERLOAD.
- ⑤ Alle nicht bezeichneten Kabel AWG22.  
 UNLESS OTHERWISE NOTED: ALL WIRES ARE TO BE AWG22.

Fig. 2-14 Interwiring of ADF Receiver AD 3502-() Antenna AN 3500 and Converter AC 5303-()